



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG
FLEX V3**

FOLDECYKEL

TD-EC-DP-FLEX-V3-01-25-V01

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG EL-CYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din El-cykel	Side 4
Cyklen.....	Side 5
Funktioner og batteri	Side 6
Sådan folder du cyklen.....	Side 7
Specifikationer	Side 8
Få mere ud af dit batteri	Side 9
Garanti og Service	Side 10
Serviceskema.....	Side 11

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG EL-CYKEL

1 Denne manual indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, ydeevne og service. Sørg for, at du har læst følgende advarsler, før du bruger vores produkt første gang.

Sikkerhed:

- Bær venligst en passende cykelhjelm, når du kører på cyklen.
- Overhold færselesloven og kør med lys efter solnedgang.
- Lad ikke metal komme i nærheden af ladeporten, da det kan forårsage kortslutning af batteriet.
- Ved opladning af cyklen skal du sørge for, at der ikke er skidt eller andet i ladeporten. Tilslut først opladeren til cyklen og derefter til stikkontakten.
- Udsæt ikke cyklen for direkte sollys eller regn i længere tid, og undgå at opbevare den på steder med høje temperaturer, da det kan beskadige cyklen og de elektriske dele.
- Det er vigtigt at batteriet ikke står uden strøm på, da det kan beskadige. Vi anbefaler altid at sætte batteriet til opladning efter brug.

2 Kørsel i modvind, transport af tunge ting eller andet, når dæktrykket er for lavt. Alle disse vil forøge energiforbruget og derved reducere rækkevidden.

For at udvide rækkevidden:

1. Brug strømbesparende tilstand
2. Udgå for mange start/stop, og lad cyklen trille i stedet.
3. Overstige brugervægten
4. Før du kører, skal du kontrollere dæktrykket.

3 Før brug

- Kontrollér dæktryk (3,4 – 5,1 bar // 50 – 75 psi)
- Sørg for, at bremsene fungerer korrekt.
- Kontrollér, at batteriet er tilstrækkeligt opladet.
- Kontrollér, om styrets fastgørelse og sadelpind er korrekt indsat og spændt.
- Kontrollér, om for- og baglygterne fungerer korrekt.
- Kontrollér, at for- og bagbremsen fungerer effektivt.
- Kontrollér, at sadelpinden er spændt godt fast ved hjælp af skrueerne *Spænd ikke nogen skrue for meget, da det kan forårsage rammen skade.*

BATTERI- OG OPLADERSIKKERHED

4

Læs venligst disse instruktioner og retningslinjer grundigt for at sikre sikker brug og korrekt vedligeholdelse af batteriet.

- Hold opladeren væk fra børn – Under opladning skal du anbringe batteriet på et sikkert sted.
- Rør ikke ved de to poler på batteriet med hænderne, når batteriet tages ud til opladning.
- Brug ikke anden oplader end den, der fulgte med din Lindebjerg elcykel.
- Forsøg ikke at åbne eller reparere din oplader.
- Oplad din cykel indendørs, når det er muligt.
- Læg ikke noget oven på opladeren under opladning; det skal være godt ventileret.
- Det anbefales, at du oplader dit batteri efter hver endt tur og mindst én gang om ugen.

DISPLAY



DISPLAY - FUNKTIONER

1 Vælg hjælpetrin

Brug „Plus“ og „Minus“ knappen til at skifte mellem de forskellige hjælpetrin. Det aktuelle hjælpetrin vises i displayet. Vælg 0-5.

2 Lys

For at tænde lyset på cyklen, skal du holde „Plus“ knappen nede i 2 sekunder. For at slukke lyset, skal du igen holde „Plus“ nede i 2 sekunder.

3 Skift info i displayet

For at skifte infomationer i displayet, tryk på „MODE“ knappen for at skifte mellem gennemsnit og maks. hastighed.

4 Walk assist

Cykel er udstyret med en walk assist eller gå assistance. Den vil hjælpe med at trække cyklen med 6 km/t. Tryk og hold „Minus“ knappen nede for at aktivere gangtilstand. Når du slipper, stopper den automatisk igen.

Bemærk*: Når du går på cykel, skal du sætte hjælpetrinnet til 0, hvis sensoren pludselig aktivere.

5 Nulstil triptælleren

Hold „Mode knappen“ i 3 sekunder, indtil tallene i displayet begynder at blinke. Tryk derefter 1 gang mere på „Mode knappen“. Så er triptælleren nulstillet.

CYKLEN



1. Sadel
2. Batteri
3. Sadelhøjde justering
4. Motor

5. Gear
6. Kæde
7. Sensor
8. Foldepedal

9. Dæk
10. Skivebremse
11. LED Forlygte
12. Håndbremse

13. LCD Display
14. Foldehåndtag
15. Foldehåndtag styr
16. Styr højdejustering

17. Tænd/sluk

SÅDAN MONTERER DU BATTERIET

Trin 1

Skub batteriet ind i sadelrøret, juster til den ønskede højde og stram sadelpindsklemmen.

Trin 2

Tilslut batterikablet til cyklen, og sørg for, at du hører en „kliklyd“.

Trin 3

Tryk på power-knappen øverst på batteriet, og så kan du tænde hele cyklen med displayet til sidst.



SÅDAN FOLDER DU CYKLEN

Trin 1:

Brug quick release-håndtagene til at sænke sadelpinden helt i bund.

Trin 2:

Fold pedalen ved at trykke på pedallåsen indad og derefter opad.

Trin 3:

Fold styret ved at trykke udløserhåndtaget udad.



Trin 4:

Fold rammen på midten ved at trykke på knappen på håndtaget, så rammen frigøres.

Trin 5:

Sådan ser cyklen ud, når den er helt sammenfoldet.



SPECIFIKATIONER

Stel	6061
Styr	580 mm
Max brugervægt	120kg
Max hastighed fra motoren	25 km/t
Vægt	20kg m. Batteri
Batteri	36V
Motoreffekt	250W
Moment	45 Nm
Display	TFT LCD
Gear sæt	8 gear
Bremsesystem	Hydraulisk
Dækstørrelse	20*2,4
Opladning	4-6 timer

Få mere ud af dit batteri

Vi anbefaler at din cykel altid er til opladning, når den ikke er i brug. For der altid er strøm på, når du skal bruge den.

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batteri, dæk, bremsesystem, lygter og sadel etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din elcykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal elcyklens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet. Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din elcykel for at sikre lang levetid. Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterseres, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1 6 måneder efter køb
Dato/stempel

SERVICE 4 42 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2 18 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 5 54 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3 30 måneder efter køb
Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 6 66 måneder efter køb
Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.